



## MANUAL DE USUARIO

El Reloj avisador (temporizador) 24h, referencia TIME-W24-001, dispone de función Reloj (12/24 horas), función Cronómetro y función Temporizador de cuenta atrás.

*NOTA: Se incluye una pila botón LR44H. Retire el papel protector del interior del compartimento de la pila antes de emplearlo por primera vez.*

### **i. Ajuste 12/24 horas**

Seleccionar el sistema de 12/24 mediante el selector rojo situado en el lateral.

### **ii. Ajuste de la hora**

- a. Pulsar el botón MODE para entrar en modo CLOCK.
- b. Ajustar las horas, minutos y segundos mediante los botones H, M, S respectivamente. Presionando más de 2 segundos cada tecla, el avance es más rápido.

### **iii. Funcionamiento del cronómetro**

- a. Pulsar el botón MODE para entrar en modo TIMER, en la pantalla aparece 00:00:00.
- b. Pulsar el botón START para empezar a cronometrar (modo COUNT-UP)
- c. Para pararlo, pulsar el botón STOP.
- d. Pulsar el botón RESET para resetear los valores.

### **iv. Funcionamiento del cronómetro cuenta atrás.**

- a. Pulsar el botón MODE para entrar en modo TIMER, en la pantalla aparece 00:00:00.
- b. Ajustar el tiempo deseado de cuenta atrás mediante los botones H, M, S respectivamente.
- c. Pulsar el botón START para empezar la cuenta atrás.
- d. Si se desea pausar la cuenta atrás, pulsar otra vez el botón START.
- e. Para pararlo, pulsar el botón STOP.
- f. Pulsar el botón RESET para resetear los valores.

### **v. Función memoria**

Cuando se ha finalizado el tiempo, se puede acceder al último registro de tiempo introduciendo pulsando el botón MEMORY.