

Manuel d'instructions référence TIME-D05-001 Caractéristiques

du chronomètre :

1. affichage de l'heure et du calendrier
2. Chronomètre de 24 heures
3. Alarme
4. Alarme horaire
5. Option mode 12/24 heures

Fonctions : chronomètre numérique, montre 12/24, alarme, calendrier, système hebdomadaire. Précision du chronomètre : 1/100 s pendant les 30 premières minutes, puis par tranches de 1 seconde jusqu'à un maximum de 24 heures. Temps accumulé (Split) et 2 mémoires. 2 piles LR44 (incluses)

Mode d'affichage de l'heure et du calendrier :

1. L'affichage de l'heure, des minutes, des secondes et du jour de la semaine est obtenu dans l'état normal d'affichage de l'heure.
2. affichage du calendrier par mois, date, jour de la semaine.
3. Affichage de l'heure d'alarme et de désactivation → appuyer et maintenir la touche S1
4. Activation/désactivation de l'alarme → appuyez et maintenir les touches S1 et S3.
5. Buzzer allumé (toute la journée - drapeaux allumés) / éteint (toute la journée - drapeaux éteints) → maintenir les touches S1 et S3

Pour régler l'heure et le calendrier, appuyez trois fois sur S2

- Sélectionnez le(s) chiffre(s) clignotant(s) en appuyant sur S1, puis faites avancer le chiffre en appuyant sur S3 (avance rapide en maintenant S3 enfoncé pendant plus de 2 secondes)
- Sélectionnez l'option de cycle 12/24 heures lors du réglage de l'heure normale en avançant le chiffre sur « A » / « p » pour le mode 12 heures ou « H » pour le mode 24 heures.
- Appuyez une nouvelle fois sur S2 pour revenir à l'état d'affichage de l'heure.
- Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez deux fois sur S2
- Réglez l'heure et les minutes de l'alarme comme indiqué ci-dessus
- Appuyez une nouvelle fois sur S2 pour revenir à l'état d'affichage de l'heure

Mode chronomètre :

Ce mode compte par intervalles de 1/100 de seconde pendant les 30 premières minutes de chronométrage (29 minutes 59,99 secondes), puis par paliers de 1 seconde jusqu'à un maximum de 24 heures (23 heures : 59 minutes : 59 secondes)

Pour entrer dans le mode chronomètre, appuyez sur S2 dans l'état d'affichage de l'heure :

1. statut STOP - appuyez une fois sur S3
2. Temps divisé (tour) - appuyez sur S1 pour « geler » l'affichage du temps écoulé pendant le chronométrage, et appuyez à nouveau sur S1 pour reprendre.
3. Réinitialisation : appuyez sur S1 et le chronomètre s'arrête de compter pour revenir à l'état d'affichage de l'heure ; appuyez sur S2 une nouvelle fois.