

# METRIA TP3001 MANUAL DE USUARIO DEL TERMÓMETRO DIGITAL

## Introducción

Muchas gracias por elegir el termómetro tipo bolígrafo. Es bueno para medir la temperatura de los alimentos y las pruebas normales de temperatura de contacto.

El medidor es fácil de manejar. Basta con sacar la tapa de la sonda e instalar la pila, tocar el objeto y pulsar el botón ON para medir la temperatura.

Por favor, mantenga el termómetro en un lugar que los niños no puedan tocar para evitar que se hagan daño, ya que la sonda es afilada. Cubra la sonda después de usarla,

## Especificaciones

- **Rango de temperatura:** -50 +300 °C (-58 +572 °F)
- **Resolución:** 0.1 °C/°F
- **Fuente de alimentación:** 1,5V

## Funciones y operaciones

**Retención de datos.** Pulse el botón HOLD para mantener el valor de temperatura durante la medición. Pulse de nuevo para iniciar una nueva medición.

**Selección de °C y °F.** Pulse el botón °C/°F para seleccionar uno de -los que necesite.

**ON/OFF.** Pulse el botón ON/OFF para encender el termómetro. Pulse de nuevo para apagarlo.