



The GFK provides the features needed to perform weighing and counting tasks in a variety of demanding industries. Visible in most settings, the large backlit display offers a capacity tracker and shows unit weight, total weight and number of pieces. Checkweighing is speedy with the GFK, as amber, green and red LED indicators show if the sample is under, over or within the preset limits. The full keypad simplifies unit weight and sample entry, and fully selectable sample size facilitates parts counting. A stainless steel pan provides an ample weighing surface, while a pillar is standard with the GFK, so the indicator can also be mounted if required.

## Industrial scale's proven strength brings large-scale benefits



### Features

- Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
- Programmable backlight can be set to "always on," "always off" or "light only when weighing"
- Capacity tracker built into display for easily monitoring possible overloads
- Checkweighing LEDs clearly show under, over and acceptable limits
- Adjustable levelling feet help optimise setup
- Colour-coded keys facilitate quick recognition of the most frequently used buttons
- Large, grade 304 stainless steel pan allows easy cleaning
- RS-232 interface is available to provide speedy connection to computers and printers
- Sealed keypad protects against dirt and spills
- Audible overload alarm warns when capacity is exceeded
- Checkweighing with audible alarm
- Parts counting with freely selectable sample sizes
- Parts counting optimisation automatically refines piece weight as parts are added
- Preset tare function speeds the process of repetitive weighing
- Programmable for counting to a preset number of parts
- Selectable digital filtering helps minimise effects of vibration and disturbances
- Zero-tracking feature ensures display returns to zero reading
- Rechargeable battery included for operation almost anywhere
- Programmable auto power-off to save energy

### Applications

- Weighing
- Parts counting
- Percentage weighing
- Checkweighing
- Check counting
- Dynamic / animal weighing

### About ADAM:

For more than 40 years, professionals worldwide have relied on Adam Equipment for an extensive selection of dependable and affordable weighing equipment. Adam provides the right balance of speed, performance and value.

Model	GFK 75	GFK 75H	GFK 150	GFK 150H	GFK 300	GFK 600	GFK 60M	GFK 150M	GFK 300M
<b>Capacity</b>	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	600kg	60kg	150kg	300kg
<b>Readability</b>	5g	1g	10g	2g	20g	50g	20g	50g	100g
<b>Repeatability (S.D.)</b>	5g	2g	10g	4g	20g	50g	40g	100g	200g
<b>Linearity (+/-)</b>	10g	3g	20g	6g	40g	100g	40g	100g	200g
<b>Pan Size</b>	400x500mm					600x800mm		400x500mm	
<b>Weighing Units</b>	g, kg						kg		
<b>Stabilisation Time (sec)</b>	2								
<b>Interface</b>	RS-232, Optional USB								
<b>Calibration</b>	External calibration								
<b>Display</b>	Backlit LCD with 20mm -high digits								
<b>Power Supply</b>	Mains power cord / Internal rechargeable battery								
<b>Operating Temperature</b>	-10° to 40°C								
<b>Housing</b>	ABS plastic indicator with die-cast aluminum base								
<b>Overall Dim.</b>	400x620x860mm (wxdxh)					600x940x900mm (wxdxh)		400x620x860mm (wxdxh)	
<b>Net Weight</b>	12.5kg					25.5kg		12.5kg	
<b>Approvals</b>	N/A						NRCS approved / NMI trade approved / EC type approved		

## Accessories

Item number	Description
3052010526	In-use cover
1120011156	ATP thermal printer
3126011263	ATP thermal printer paper
3126011281	ATP thermal printer paper (pack of 10)
3074010266	RS-232 cable (null-modem)
3074010507	RS-232 to USB adapter (must order corresponding RS-232 cable)
600002028	Adam DU data collection program
700660290	Calibration certificate
700660288	Calibration certificate (IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM)
700200107	Casters / wheels (set of 4)

## Key Accessories



**In-use cover**  
In-use covers provide an easy and affordable way to help keep the balance clean and protected.



**Adam DU data collection program**  
Adam DU software connects a balance to the laboratory network, helping to achieve seamless data collection, transfer and analysis. DU features an easy-to-use interface with a main command window, allowing users to quickly collect information from up to eight Adam balances simultaneously using RS-232 or USB connections.



**Casters / Wheels**  
Optional caster wheels provide easy mobility for bench and floor scales. A brake lock prevents movement during use.

Supplied by



GFK proporciona las características necesarias para realizar tareas de pesaje y conteo en una variedad de industrias exigentes. Visible en la mayoría de los entornos, la pantalla grande retroiluminada ofrece un rastreador de capacidad y muestra la unidad de peso, el peso total y el número de piezas. El control de peso se hace rápidamente con GFK, ya que los indicadores LED de color ámbar, verde y rojo señalan si la muestra está por debajo, por sobre o dentro de los límites preestablecidos. El teclado completo simplifica la entrada del peso de la unidad y de los datos de la muestra, y la posibilidad de seleccionar el tamaño de la muestra, sin importar cual sea, facilita el recuento de piezas. Una cubeta de acero inoxidable proporciona una superficie de pesaje amplia, mientras que la inclusión de un pilar es estándar con GFK, por lo que el indicador también se puede montar si es necesario.

## Básculas industriales sólidas con beneficios de gran escala



### Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Pesaje de control con alarma audible
- Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Programable para contar hasta un número predeterminado de piezas
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apague programable para ahorrar energía

### Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Pesaje dinámico / de animales

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	GFK 75	GFK 75H	GFK 150	GFK 150H	GFK 300	GFK 600	GFK 60M	GFK 150M	GFK 300M
<b>Capacidad</b>	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	600kg	60kg	150kg	300kg
<b>Legibilidad</b>	5g	1g	10g	2g	20g	50g	20g	50g	100g
<b>Repetibilidad (S.D.)</b>	5g	2g	10g	4g	20g	50g	40g	100g	200g
<b>Linealidad (+/-)</b>	10g	3g	20g	6g	40g	100g	40g	100g	200g
<b>Tamaño del plato</b>	400x500mm					600x800mm	400x500mm		
<b>Unidades de medida</b>	g, kg						kg		
<b>Tiempo de estabilización (sec)</b>	2								
<b>Interfaz</b>	RS-232, USB Opcional								
<b>Calibración</b>	Calibración Externa								
<b>Pantalla</b>	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto								
<b>Alimentación de corriente</b>	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable								
<b>Temperatura de operación</b>	-10° a 40°C								
<b>Carcasa</b>	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido								
<b>Dimensiones totales</b>	400x620x860mm (axpxa)					600x940x900mm (axpxa)	400x620x860mm (axpxa)		
<b>Peso Neto</b>	12.5kg					25.5kg	12.5kg		
<b>Aprobaciones</b>	No Disponible						Aprobación NRCS / Aprobación NMI para el comercio / Aprobación de Tipo CE		

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526	Cubierta de Protección
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290	Certificado de Calibración
700660288	Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107	Ruedas giratorias (juego de 4)

## Accesorios Principales



### Cubierta de Protección

Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.



### Software AdamDU

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.



### Ruedas giratorias

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.

## Suministrados por



La GFK fournit les caractéristiques nécessaires pour effectuer des tâches de pesage et de comptage dans une variété d'industries exigeantes. Visible dans la plupart des environnements, le grand écran rétroéclairé intègre un indicateur de capacité et affiche le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Le contrôle du poids est rapide avec la GFK, grâce à des indicateurs LED orange, vert ou rouge qui montrent si un échantillon est en dessous, au-dessus ou entre les limites prédéfinies. Le clavier complet simplifie la saisie du poids unitaire et des échantillons, et une taille d'échantillon entièrement sélectionnable facilite le comptage de pièces. Un plateau en acier inoxydable fournit une surface de pesage ample, et une colonne est de norme avec la GFK, pour que l'indicateur puisse aussi être fixé si nécessaire.

Balances industrielles dotées d'une solidité éprouvée apporte des avantages à grande échelle



### Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatiquement du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique

### A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	GFK 75	GFK 75H	GFK 150	GFK 150H	GFK 300	GFK 600	GFK 60M	GFK 150M	GFK 300M
<b>Capacité</b>	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	600kg	60kg	150kg	300kg
<b>Précision</b>	5g	1g	10g	2g	20g	50g	20g	50g	100g
<b>Reproductibilité (S.D)</b>	5g	2g	10g	4g	20g	50g	40g	100g	200g
<b>Linéarité (+/-)</b>	10g	3g	20g	6g	40g	100g	40g	100g	200g
<b>Taille du plateau</b>	400x500mm					600x800mm	400x500mm		
<b>Unités de pesage</b>	g, kg						kg		
<b>Temps de stabilisation (sec)</b>	2								
<b>Interface</b>	RS-232, USB en option								
<b>Calibrage</b>	Calibrage externe								
<b>Affichage</b>	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut								
<b>Alimentation</b>	Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable								
<b>Température d'utilisation</b>	-10° à 40°C								
<b>Carter</b>	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé								
<b>Dim. totale</b>	400x620x860mm (lxpxh)					600x940x900mm (lxpxh)	400x620x860mm (lxpxh)		
<b>Poids net</b>	12.5kg					25.5kg	12.5kg		
<b>Homologation</b>	Non disponible						Homologué NRCS / Approuvée pour le commerce par le NMI / Homologuée de Type CE		

**Accessoires****Numéro d'article Description**

3052010526.....	Coque en Plastique
3126011263.....	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281.....	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156.....	Imprimante Thermique ATP
3074010266.....	Câble RS-232 vers PC
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
600002028.....	Programme d'acquisition de données
700660290.....	Certificat de Calibrage
700660288.....	Certificat de Calibrage pour IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107.....	Roulettes / Roues (set de 4)

**Accessoires Principaux****Coque en Plastique**

Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour protéger la balance et la garder propre.

**Programme d'acquisition de données**

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.

**Roulettes / Roues**

Des roulettes pivotantes fournissent une mobilité facile pour les balances de comptoir et au sol. Un système de freinage empêche le mouvement pendant l'utilisation.

**Fourni par**



La GFK fornisce le funzionalità necessarie per eseguire operazioni di pesatura e conteggio in una varietà di settori impegnativi. Visibile nella maggior parte degli ambienti, l'ampio display retroilluminato offre la tracciatura della capacità e mostra unità di peso, peso totale e numero di pezzi. Il controllo del peso è rapido con GFK, perché gli indicatori a LED color ambrato, verde e rosso mostrano se il campione è sotto, sopra o entro i limiti prefissati. La tastiera completa semplifica l'immissione dell'unità peso e del campione e le dimensioni del campione completamente selezionabili facilitano il conteggio dei pezzi. La piattaforma in acciaio inossidabile fornisce una un'ampia base per la pesatura, mentre la colonna è standard nella bilancia GFK, pertanto si può installare anche l'indicatore se necessario.

## La forza della bilancia industriale offre vantaggi su larga scala



Omologazione CE  
per uso commerciale



### Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tracciatore di capacità integrato nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Programmabile per il conteggio di un numero di parti prefissato
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

### Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Controllo di conteggio
- Pesatura dinamica di animali

### Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	GFK 75	GFK 75H	GFK 150	GFK 150H	GFK 300	GFK 600	GFK 60M	GFK 150M	GFK 300M	
<b>Capacita'</b>	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	600kg	60kg	150kg	300kg	
<b>Precisione</b>	5g	1g	10g	2g	20g	50g	20g	50g	100g	
<b>Ripetibilita' (S.D.)</b>	5g	2g	10g	4g	20g	50g	40g	100g	200g	
<b>Linearita' (+/-)</b>	10g	3g	20g	6g	40g	100g	40g	100g	200g	
<b>Dimensione piatto</b>	400x500mm					600x800mm		400x500mm		
<b>Unita' di misura</b>	g, kg						kg			
<b>Tempo di stabilizzazione (sec)</b>	2									
<b>Interfaccia</b>	RS-232, Scelta facoltativa USB									
<b>Calibratura</b>	Calibratura esterna									
<b>Display</b>	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti									
<b>Alimentazione</b>	Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna									
<b>Temperatura di esercizio</b>	0° a 40°C									
<b>Custodia</b>	Indicatore in plastica ABS con base in alluminio pressofuso									
<b>Dimensioni totali</b>	400x620x860mm (lpxph)					600x940x900mm (lpxph)		400x620x860mm (lpxph)		
<b>Peso netto</b>	12.5kg					25.5kg		12.5kg		
<b>Approvazioni</b>	N/A						Omologazione NRCS / Omologazione NMI / Omologazione CE			

## Accessori

### Numero dell'unita' ..... Descrizione

3052010526.....	Coperchio protettivo
3126011263.....	Carta termica per stampante ATP
3126011281.....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156.....	Stampante termica di ATP
3074010266.....	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028.....	Programma Adam DU
700660290.....	Certificato di calibratura
700660288.....	Certificato di calibratura
700200107.....	Rotella/Route (numero di 4)

## Accessori Principali



### Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



### Programma Adam DU

Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.

Consegnato da





Die GFK bietet alle benötigten Funktionen, um eine Vielzahl von anspruchsvollen Wiege- und Zählaufgaben zu bewältigen. Das große hintergrundbeleuchtete Display bietet einen, in den meisten Umgebungen sichtbaren Kapazitäts-Tracker und zeigt das Gewicht der Einheit, das Gesamtgewicht und die Anzahl der Stücke an. Kontrollwiegen ist mit der GFK schnell erledigt, da gelbe, grüne und rote LED-Anzeigen anzeigen, ob die Probe unter, über oder innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt. Die gesamte Tastatur erleichtert die Stückgewicht- und Probeneingabe um eine vollständig wählbare Stichprobenzählung zu erleichtern, welche die Teile zählt. Eine Edelstahlschale bietet eine große Wiegefläche, während ein Träger bei der GFK Standard ist, sodass die Anzeige bei Bedarf angebracht werden kann.

## Bewährte Industriewaagen mit großen Plattformen und integrierten LEDs für effektive Warenkontrolle



### Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende WäÙeplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- KontrollwäÙung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden WäÙungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

### Anwendungen

- WäÙung
- Stückzählung
- ProzentwäÙung
- KontrollwäÙung
- Kontrollzählung
- TierwäÙung / dynamisches Wiegen

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	GFK 75	GFK 75H	GFK 150	GFK 150H	GFK 300	GFK 600	GFK 60M	GFK 150M	GFK 300M
<b>Kapazität</b>	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	600kg	60kg	150kg	300kg
<b>Ablesbarkeit</b>	5g	1g	10g	2g	20g	50g	20g	50g	100g
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	5g	2g	10g	4g	20g	50g	40g	100g	200g
<b>Linearität (+/-)</b>	10g	3g	20g	6g	40g	100g	40g	100g	200g
<b>Größe Wägeplatte</b>	400x500mm					600x800mm		400x500mm	
<b>Wä geeinheiten</b>	g, kg						kg		
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2								
<b>Schnittstelle</b>	RS-232, USB (opt.)								
<b>Kalibrierung</b>	Extern								
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe								
<b>Stromversorgung</b>	Netzkabel / Interner Akku								
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C								
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis								
<b>Gesamtabmessungen</b>	400x620x860mm (BxTxH)					600x940x900mm (BxTxH)		400x620x860mm (BxTxH)	
<b>Nettogewicht</b>	12.5kg					25.5kg		12.5kg	
<b>Zulassungen</b>	k.A.						NRCS Zulassung / Geeicht / Eichfähig		

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3052010526	Arbeitsschutzhaube
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein
700660288	Adam Kalibrierschein für IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107	Lenkrollen (Satz mit 4 Stk.)
31112108104	Große Säule

## Nützliches Zubehör



**Arbeitsschutzhaube**  
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



**Adam DU - Datensammelprogramm**  
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

## Bestellen